

TYDOM 1.0

Installation instructions

X3D



www.deltadore.com

EN



The connection quality of the product may be affected by different modifications of the IP architecture on which it operates.

These modifications can be, but are not limited to, a change of hardware, a software update or configuration, work conducted on your operator's equipment or any other multimedia equipment such as tablets, smartphones, etc. "Android™" and Google are registered trademarks of Google Inc. IOS™ is a registered trademark of Cisco Systems Inc. WiFi is a trademark by Wireless Ethernet Compatibility Alliance. Because of changes in standards and equipment, the characteristics given in the text and the illustrations in this document are not binding unless confirmed.



CE Delta Dore hereby declares that the equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of R&TTE directive 1999/5/EC (wireless).

The connection quality of the product may be affected by different modifications of the IP architecture on which it operates.

These modifications can be, but are not limited to, a change of hardware, a software update or configuration, work conducted on your operator's equipment or any other multimedia equipment such as tablets, smartphones, etc. "Android™" and Google are registered trademarks of Google Inc. IOS™ is a registered trademark of Cisco Systems Inc. WiFi is a trademark by Wireless Ethernet Compatibility Alliance. Because of changes in standards and equipment, the characteristics given in the text and the illustrations in this document are not binding unless confirmed.

CE Delta Dore hereby declares that the equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of R&TTE directive 1999/5/EC (wireless).

3



1 Obsah

- A. TYDOM 1.0 Domovská brána pro aplikaci DELTA DORE TYDOM pro smartphony a tablety
- B. Síťové napájení
- C. LAN kabel
- D. Instalační manuál/ Důležité informace o produktu
- E. AC adaptér

2 Popis

F. LED indikace stavu systému

Připojení:
G. Zdíka pro připojení internetu
H. Nepoužíte
I. Zdíka pro síťové napájení

Tlačítko:
J. Konfigurační/informační tlačítko

3 Instalace

- 3.1 Připojte TYDOM 1.0 podle Vaší instalace
- 3.2 Stáhněte aplikaci TYDOM
 1. V závislosti na zařízení: Přihlaste se ke Google play nebo App Store
 2. Vyholte se a zdearma stáhněte „TYDOM“ aplikaci
 3. Zapněte WIFI připojení na vašem tabletu nebo smartphonu

- 3.3 Nakonfigurujte aplikaci TYDOM
 1. Poznameněte si posledních 6 znaků z MAC adresy na vašem zařízení TYDOM 1.0
 2. Otevřete aplikaci TYDOM
 3. Zadejte 6 znaků (velká písmena) do „identifier“ poté vložte vaše heslo (alespoň 8 alfanumerických znaků)
 4. Zmáčkněte tlačítko „Login“
 5. Domovská stránka je zobrazena. Jste připojeni.

4 Informace a podpora

LED	Stav systému
Pulsující zelená	Systém přístupný lokálně a vzdáleně, uživatel připojen
Zelená a stabilní	Systém přístupný lokálně a vzdáleně
Pulsující oranžová	Systém přístupný lokálně, uživatel připojen
Oranžová a stabilní	Systém přístupný lokálně
Červená a stabilní	Nenalezena žádná IP adresa

Blikající červená Žádné síťové připojení Zkontrolujte připojení internetu

Pokročilé funkce	
LED	DHCP/Pevná IP Zmáčkněte tlačítko alespoň po dobu 3 vteřin
Blikající	Činnost
oranžová (pomalu)	Pusťte tlačítko (před dobou 15 vteřin)

Radiěji použijte aplikaci TYDOM k zpřístupnění této funkce

Vymazání hesla	
LED	Činnost
Blikající	Pusťte tlačítko (rychle)

Vyresetování	
LED	Činnost
Slav systému	Pusťte tlačítko - použití DHCP - odstranění hesla - odstranění asociace

Product association example

