



PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE *NOVOTRON 502 (302)* – 2 kanálový

Programování ovladače k pohonu *NovoPort®*

1. odklopte bílou krytku na ovládací jednotce – objeví se displej se svítící tečkou a tři tlačítka – viz obr.1
2. oválné tlačítko **krátce** stiskněte - objeví se číslice **1 s tečkou** - viz.obr.2
3. jedno z tlačítek na ovladači stlačte a přidržte po dobu 2 sec – **tečka za číslicí 1 se rozblíká**, ovladač načte kód - viz.obr.3
4. poté je zapotřebí vrátit na displej číslici 0 - stlačte **krátce oválné** tlačítko - na displeji se objeví číslice 2 – viz obr.4; pak znovu stlačte, objeví se číslice 1 a pak znovu stlačte, objeví se 0 – viz obr. 6 – proces je uložen a ukončen

Programování ovladače k řízení osvětlení

1. odklopte bílou krytku na ovládací jednotce – objeví se displej se svítící tečkou a tři tlačítka – viz obr.1
2. oválné tlačítko **2x krátce** stiskněte - objeví se číslice **2 s tečkou** - viz.obr.4
3. druhé z tlačítek na ovladači stlačte a přidržte po dobu 2 sec – **tečka za číslicí 2 se rozblíká**, ovladač načte kód **pro řízení osvětlení v garáži** - viz.obr.5
4. poté je zapotřebí vrátit na displej číslici 0 - stlačte **krátce oválné** tlačítko - na displeji se objeví číslice 1 a pak znovu stlačte, objeví se 0 – viz obr. 6 – proces je uložen a ukončen

Přeprogramování na nový plovoucí kód (v případě odcizení jednoho z ovladačů)

1. odklopte bílou krytku na ovládací jednotce
2. vytáhněte zástrčku kabelu pohonu ze sítě
3. stlačte a podržte šedé oválné tlačítko pod bílým krytem ovládací jednotky; současně vložte zástrčku kabelu pohonu zpátky do sítě; cca po 5 sec tlačítko pusťte; všechny dosud uložené kódy jsou vymazány
4. proveďte nové naprogramování ovladačů (viz výše)

Poruchy funkce ovladače

1. otevřete kryt ovladače a zkontrolujte baterii
2. zkontrolujte pozici a vyrovnaní přijímací antény na ovládací jednotce

NOVOFERM ČR, s.r.o.